

## PEG COVER INSTRUCTIONS

Kit includes:  
(2) Plastic Polly Peg Covers  
No tools required.

Thank you for contacting Chicco in regards to the Polly Peg Cover repair Kit. In cooperation with the U.S. Consumer Product Safety Commission, Chicco has voluntarily recalled the Polly highchair. We apologize for any inconvenience we may have caused in regards to this repair kit.

**⚠ WARNING: LACERATION HAZARD:** Children can fall against the pegs on the rear legs of the high chair. To avoid possible injury immediately install the Peg Covers in this kit.

Enclosed is a Polly Peg Cover repair kit. The Polly Peg Covers can be easily assembled without tools to any Chicco Polly highchair with storage pegs - Follow the instructions carefully on the back side of this page.

If you have further questions or comments regarding the installation of the Polly Peg Cover repair kit. Contact us in one of the following ways:

USA customers:



1(800)-807-8817



info.usa@artsana.com



www.chiccousa.com



1826 William Penn Way  
Lancaster, PA 17601

CANADIAN customers : For service Contact ISIS Inc. at / Pour le service au Canada, communiquer avec ISIS Inc. au :



(800)-667-4111



service@chicco.ca



www.chicco.ca



2400A autoroute Transcanadienne  
Pointe-Claire (QC) H9R 1B1  
Canada

## INSTRUCCIONES PARA LA CUBIERTA DEL PASADOR

El kit incluye:  
(2) cubiertas Polly para pasador de plástico

No se necesitan herramientas.

Gracias por contactarse con Chicco en relación con el kit de reparación de cubiertas de pasadores Polly. Junto con la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de los Estados Unidos, Chicco ha devuelto voluntariamente la silla alta Polly. Lamentamos cualquier inconveniente que podamos haber ocasionado con relación a este kit de reparación.

**⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE LACERACIÓN:** Los niños pueden caerse contra los pasadores de las patas traseras de la silla alta. Para evitar posibles lesiones, realice esta readaptación de inmediato.

Se adjunta un kit de reparación de cubiertas de pasadores Polly. Las cubiertas de pasadores Polly se pueden ensamblar fácilmente sin herramientas a cualquier silla alta Chicco Polly con pasadores portaobjetos. Siga las instrucciones en el reverso de esta página.

Si tiene más preguntas o comentarios respecto a la instalación del kit de reparación de la cubierta de pasador Polly, comuníquese con nosotros a través de alguno de los siguientes medios:

## CAPUCHONS POUR SUPPORTS DE RANGEMENT – DIRECTIVES D'INSTALLATION

La trousse comprend :  
deux (2) capuchons

Aucun outil requis.

Merci d'avoir communiqué avec Chicco au sujet de la trousse de modification des supports servant au rangement du plateau de la chaise haute Polly. En collaboration avec la Consumer Product Safety Commission des États-Unis, Chicco a émis un rappel volontaire de ses chaises hautes Polly. Nous nous excusons des inconvénients liés à cette trousse de modification.

**⚠ MISE EN GARDE : RISQUES DE COUPURES :** L'enfant peut tomber et heurter les supports situés sur les pieds arrière de la chaise haute. Pour éviter les blessures, installer les capuchons immédiatement.

La présente trousse de modification comprend des capuchons pour couvrir les supports de rangement du plateau de la chaise Polly. Ces capuchons peuvent être installés facilement sans outils sur toutes les chaises hautes Polly munies de supports de rangement. Suivez attentivement les instructions sur la face arrière de cette page.



Pour toute question ou tout commentaire concernant la trousse de modification des supports servant au rangement du plateau de la chaise haute Polly, communiquer avec nous de l'une des façons suivantes :

1.

Center the Polly Peg Cover over the exposed peg on the back of the rear high chair leg.

Centro de la clavija Polly Cubrir sobre el saliente expuesto en la parte posterior de la pata de la silla alta posterior.

Aligner l'orifice situé sous le capuchon avec l'un des supports de rangement du plateau situé sur un pied arrière de la chaise haute Polly.



2.

Firmly push the Polly Peg Cover onto the exposed peg, until you hear a "click". Pull and push up/down on the Polly Peg Cover to make sure it is properly secured to the peg.

Repeat steps 1 and 2 for the other high chair leg.



Presione hacia abajo firmemente la cubierta de pasador Polly hasta que escuche un "clic". Tire y presione hacia arriba y abajo la cubierta de pasador Polly para asegurarse de que se encuentre correctamente asegurado al pasador.

Repita ambos pasos para la otra pata de la silla alta.

Appuyer fermement sur le capuchon jusqu'à ce qu'il se fixe sur le support avec un déclic. Pousser le capuchon vers le haut et vers le bas pour vérifier la solidité de l'installation.

Répéter les deux étapes pour l'autre support de rangement du plateau.

"CLICK!"  
"CLIC!"  
<<CLIC>>



**Important:** Never attempt to remove the Polly Peg Cover. Removing the Polly Peg Cover (by hand or by using a tool) can damage it.

**Importante:** Nunca intente quitar la cubierta de pasador Polly. Desmontaje de la cubierta Polly Peg (a mano o mediante el uso de una herramienta) puede dañarlo.

**Important :** Ne jamais essayer d'enlever les capuchons. Le retrait des capuchons (à la main ou avec un outil) peut les endommager.

